Ulanzi

Mikrofon bezprzewodowy PRO AM18

AM18

Instrukcja Obsługi

■ Przedmowa

Dziękujemy za zakup oULANZI. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

■ Cechy produktu

> Dwukanałowy bezprzewodowy system odbiorу, obsługa jednoczesnego nagrywania dwóch źródeł dźwięku

2x24H dźwięku

> Technologia transmisji bezprzewodowej 2.4G, stabilna transmisja sygnału, efektywna odległość do 100 metrów do 100 metrów

> Nadajnik posiada wbudowany wysokiej jakości mikrofon dookólny

> Nadajnik ma wbudowaną pojemność 818E, która może nagrywać dźwięk do 14 godzin

> Odbiornik jest wyposażony w ekran dotykowy TFT, który może wyświetlać nagrywanie w czasie rzeczywistym głośność, poziom naładowania baterii i inne informacje

> Obsługuje tryby stereo, mono, bezpieczny kanał/o i kanał trybów nałożonych

> Odbiornik można podłączyć do kamery lub telefonu komórkowego za pośrednictwem interfejsu różnicowe interfejs

> Odbiornik posiada niezależny interfejs monitorowania, a głośność monitorowania można ustawić za pomocą ekranu

> Wyposażone w/w ładujące może ładować nadajnik i odbiornik w tym samym czasie

■ Zastosowanie

> Zaprojektowany do tranmisji na żywo, VLOG, wideografii, wywiadów i nie tylko.

■ W zestawie

8|w ładujące	×1
Nadajnik	×2
Odbiornik	×1
Akcesoria, przewody	×1
Tkanina do przechowywania	×1
Deadcat	×2
Instrukcja obsługi	×1
Dyskietki do Zimnej Stopki	×1/1

■ Parametry techniczne

Parametry akcesoriów ładujących

Wejściowe wejściowe: 5V/2.5 A 4V	Moc wejściowa: 5VDA
Prąd w trybie gotowości: 10uA~20uA	Prąd ładowania: około 1500 mA
Czas ładowania: Około 120 minut	Żywotność baterii: Obsługuje 1 rundy cyklicznego ładowania (nadajnik+2, odbiornik*1)
Ładowanie: kabel ładujący typu C	Pojemność baterii: 3000mAh/2
Rozmiar urządzenia: 97*86.5*37.9 mm	(z pięcią ochronną)
	Waga ładowalki: 126 g

Parametry nadajnika

Częstotliwość próbkowania: 48Khz/16bit	Zakres częstotliwości: 2.4 GHz
Czas opóźnienia transmisji: 24 ms	Pojemność baterii: 303 mAh (z pięcią ochronną) Czas pracy: około 14 godzin
Zakres odpowiedzi częstotliwościowej: 20-20kHz	Około 4 godzin przy włączonym nagrywaniu lokalnym)
Odległość transmisji: bez barier >100M Najlepsze wydajność: ładowanie, DC2.8~5.0V	Czas ładowania: około 90 minut
CuttAU: -99dBu3dB	Waga: 24 g
Stosunek sygnału do szumu: 9-dB	Rozmiar: 39.8*35.9*35.8 mm
	Metoda ładowania: Pogo pin/Type-C

Parametry odbiornika

Częstotliwość próbkowania: 48 kHz/16 bitów	Zakres częstotliwości: 2.4 GHz
Czas opóźnienia transmisji: 24 ms	Pojemność baterii: 303 mAh (z pięcią ochronną) Czas pracy: około 8 godzin
Tryb pracy ekranu: dotykowy	Czas ładowania: około 90 minut
Odległość transmisji: bez barier 100M Najlepsze wydajność ładowania: DC2.8~5.0V	Waga:94.9 g
CuttAU: -99dBU3dB	Size:89.9*39.9*36.8mm
Stosunek sygnału do szumu: 9-dB	Metoda ładowania:Pogo pin/Type-C

Dane te pochodzą z testów laboratoryjnych Ulanzi, bardziej czas użytkowania zależy od rzeczywistej sytuacji.

■ Schemat działania

© Etui ładujące

1 Wskaźnik stanu ładowania/działania 2 Port ładowania

© Odbiornik

1 Wyciszenie 1
2 Port ładowania i transferu danych
3 Port podłączenia dla kamery lub smartfona
4 Wyciszenie 2
5 Długie naciśnięcie, aby włączyć/wyłączyć urządzenie
6 Port słuchawkowy
7 Przełącznik dźwięku
8 Port naładowania
Przytrzymanie dotknięcia, aby zablokować lub odblokować ekran
Podczas dotknięcia, aby rozpocząć parowanie

© Nadajnik

1 Obiektyw kamery
2 Ubi
3 Wskaźnik stanu połączenia
10 Klips do przypięcia
4 Włącznik/Wyłącznik zasilania, stuknij trzykrotnie, aby przejść do trybu parowania
5 Wskaźnik stanu ładowania
9 Dioda informacyjna o naprawianiu nagrywania (w wbudowanej pamięci)
11 Port ładowania i transferu danych
12 Port ładowania i transferu danych

■ Opis funkcji nadajnika

No.	Nazwa	Przycisk zasilania	Operacja	Wskaźnik stanu
1	Zasilanie włączone	Przycisk zasilania	Naciskaj i przytrzymuj przez 3 sekundy, TX połączy się z RX.	Wskaźnik baterii pokazuje aktualny poziom baterii. Moc: >70% zielone światło; średni zakres przez 3 sekundy i gaśnie Moc: 30%-70% pomarańczowe światło Moc: <30% czerwone światło, szybko miga
2	Wyłączanie	Dwukrotny przycisk	Krótkie naciśnięcie, TX Nie są nie z RX.	Wyłączanie baterii: brak funkcji przycisków, brak wyświetlacza LED
3	Wyłączone	Przycisk zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, TX połączy się z RX.	Wszystkie diody LED wyłączone
4	Status parowania	Przycisk zasilania	Podczas naciskania, RX wielokrotnie miga, aby wyjść ze stanu parowania.	Wskaźnik połączenia. Parowanie lub ponowne łączenie: miga szybko. Pomyślne połączenie: Zawsze włączony Rozłączony: wyłączony
5	Wyciszenie	Wyciszanie/Zapisz Przycisk	Długie naciśnięcie przez 2 sekundy	Zielona dioda miga
6	Normalny nagrań	Wyciszanie/Zapisz Przycisk	Długie naciśnięcie przez 2 sekundy	Zielona dioda zawsze włączona
7	Nagrywanie nałożone	Wyciszanie/Zapisz Przycisk	Krótkie naciśnięcie	Czerwona dioda zawsze włączona
8	Nagrywanie nałożone	Wyciszanie/Zapisz Przycisk	Krótkie naciśnięcie	Czerwona dioda wyłączona
9	Regulacja wzmocnienia	Pokrętło głośności nadawania	Krótkie naciśnięcie Zakres: -10dB ~ +10dB)	Wyświetlacz1 RX pokazuje
10	Ładowanie	TX	Gdy urządzenie do ma ładującego kontaktowego	Wszystkie diody wyłączone
11	Brak podłączenia	Pokrętło głośności nadawania	Podłącz przewód USB Type-C	Ładowanie: Zielona dioda miga Pełne naładowanie: Zielona dioda zawsze włączona
12	Brak podłączenia	Pokrętło głośności nadawania	Gdy urządzenie do ma ładującego kontaktowego	Wszystkie diody wyłączone

■ Opis funkcjonalny odbiornika

No.	Nazwa	Przycisk zasilania	Operacja	Wskaźnik stanu
1	Zasilanie włączone	Przycisk zasilania	Długie naciśnięcie przez 3 sekundy, RX wejdzie w tryb połączenia	/
2		Wyświetlacz RX	Długie naciśnięcie przez 3 sekundy, RX wejdzie w tryb połączenia	/
3	Wyłączanie	Przycisk zasilania	Długie naciśnięcie przez 3 sekundy, RX i TX zostaną rozłączone	/
4	Wyłączone	Przycisk zasilania	Krótkie naciśnięcie	/
5	Tryb zakłócenia	Przycisk zasilania	Podczas naciskania, 8D odkurzaczy brak ciszy, aby wyjść ze stanu parowania.	/
6	Wyciszenie wyłączone	Wyciszanie wyciszenia	Krótkie naciśnięcie	/
7	Wyciszenie przy RX2	Wyciszanie/Zapisz Przycisk	Bateria pokaże 0%	/
8	Wyciszenie wyciszenia	Wyciszanie/Zapisz Przycisk	RX i TX w stui ładującym	/
9	Przełączanie głośności	Ekran dotykowy	Przesuń w lewo i w prawo regulacja głośności monitorowania: 0 (cyan, 8m-100%)	/
10	Ustawienia Czasu i Ustaj	Ekran dotykowy	Przesuń w górę i w dół Ustawienia: Dostosuj na wyświetlacz ekranu, aby ustawić następnie przesuń palcem w górę i w dół, aby wybrać opcję, a następnie dotknij ją, aby ustawić (ustawienia kwadrat.)	/
11	Brak połączenia	Wyświetlacz RX	RX i TX w stui. Nałądowym	1. W stui znajduje się tylko RX, a na ekranie wyświetlane są ustawienia czasu. 2. RX i TX są w/włączone w stui, a kolejny kwiatowska RX i TX są wyświetlane na ekranie. 3. RX i TX są w/włączone do obudowy, a kolejny kwiatowska RX i TX są wyświetlane na ekranie. 4. RX i TX/LAS są w/ROZŁĄCZONE w obudowie, a kolejny kwiatowska RX i TX/LAS są wyświetlane na ekranie.

■ Opis funkcji etui ładującego

No.	Nazwa	Przycisk zasilania	Operacja	Wskaźnik stanu
1	Włączanie zasilania TX, RX	Etui ładujące	Dłuższe	Wyświetla aktualny poziom naładowania akumulatora. Naładowanie 0~25%: Pierwsza dioda świeci się przez 10 sekund i gaśnie. 25-50%: Pierwsze dwie kontrolki świecą się przez 10 sekund, a następnie gasną. 50-75%: Pierwsze trzy kontrolki świecą się przez 10 sekund, a następnie gasną. 75-100%: Wszystkie cztery kontrolki są włączone przez 10 sekund, a następnie wyłączone.
2	Wyłączanie	Etui ładujące	Zamknij	Wszystkie diody wyłączone
3	Ładowanie	USB-C Port	Podłącz kabel ładujący USB-C	Wyświetlacz stanu ładowania 1. Nie w pełni naładowany: 4 diody migają kolejno pięcioma 2. W pełni naładowany: 4 diody stale włączone

■ Status połączenia z kamerą

■ Instrukcje instalacji Deadcat

Dopasuj plastikową klamrę mufki do rowka nadajnika, wsuń ją w dół i obróć w prawo o 90°, aby ją zamocować.

■ Instrukcje dotyczące podkładek

W przypadku różnych otworów zmierzaj stopki należy wybrać podkładkę o odpowiedniej grubości, zalecasz należące samoprzylepną i przylepnej ją do otworu zimnej stopki.

■ Ostrzeżenie FCC

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie FCC: To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 0 cm między grzejnikiem a

Uwaga FCC: Urządzenie zostało przetestowane i znaleziono zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie konsolidacji ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może promieniować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub więcej następujących środków:

-Zmianę kierunek lub położenie anteny odbiorczej.

-Zwiększenie odległości między urządzeniami a odbiornikiem.

-Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

-Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

3. Ten produkt i akcesoria powinny być umieszczone w suchym i wentylowanym miejscu w pomieszczeniu. Nie należy przechowywać go przez dłuższy czas w wilgotnym lub zakurzonym otoczeniu. Podczas użytkowania należy unikać bliskości źródeł ognia, deszczu, wody, radiatorów kotłów, czucania, wibracji urządzenia i zalewanej otwory wentylacyjne, aby uniknąć uszkodzenia jego funkcji.

4. Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. Przepisy i regulacje wyraźnie zabraniają korzystania z produktu, aby nie powodować wypadków;

5. Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy samodzielnie demontować, montować ani naprawiać urządzenia. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeb serwisowych należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

■ Ostrzeżenie FCC

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie FCC:

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 0 cm między grzejnikiem a

Uwaga FCC: Urządzenie zostało przetestowane i znaleziono zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie konsolidacji ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może promieniować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub więcej następujących środków:

-Zmianę kierunek lub położenie anteny odbiorczej.

-Zwiększenie odległości między urządzeniami a odbiornikiem.

-Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

-Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.